



Sleutelschakelaar bijrijders-airbag*

De bijrijdersairbag moet met de afgebeelde sleutelschakelaar in het dashboardkastje buiten werking worden gesteld als men in uitzonderingsgevallen een kinderzitje waar- bij het kind met de rug naar de rijrichting zit, op de bijrijdersstoel wil gebruiken.

Sleutel in de stand **(0)** draaien, om de bijrijdersairbag buiten werking te stellen.

Door de sleutel in de stand **(I)** te draaien wordt de bijrijdersairbag weer in paraatheid gebracht.



Is de bijrijdersairbag buiten werking gesteld, dan brandt het hierboven afgebeelde controlelampje constant.

De werking van het **AIRBAG**-controlelampje in het instrumentenpaneel staat beschreven op bladzijde 86.

Aanwijzingen

- Bij het buiten werking stellen van de bijrijdersairbag blijven alle andere airbags in paraatheid.

- **Zodra het kinderzitje niet meer wordt gebruikt de buiten werking gestelde bijrijdersairbag weer in paraatheid brengen, zodat de beschermende werking van de airbag weer tot stand wordt gebracht.**

De verantwoording voor de juiste stand van de sleutelschakelaar ligt bij de bestuurder.

- Als uw wagen niet af fabriek met de mogelijkheid is uitgerust om de bijrijdersairbag buiten werking te stellen, kan de airbag door een Audi-dealer buiten werking worden gesteld. Zie vorige bladzijde.